

# COMO PONERSE EL CHIP EN EL CASCO



Cronometraje con Chips Desechables  
info@dorsalchip.es

- Comprobar que el nº de chip es igual al dorsal
- Pegar en la parte superior del casco más bien hacia la parte trasera
- Cuanto más plano y horizontal mejor lectura
- No pegar y despegar el chip podría resultar dañado. Pegar al primer intento.
- No pegar en los laterales o arrugado



❌ ASI NO



❌ ASI NO



❌ ASI NO



❌ ASI NO

**Nota informativa: Si tu casco tiene muchos agujeros de ventilación, asegura el chip "encima del casco" con bridas.**